

Instrukcja ustawiania hasła do sieci WIFI rozsyłanej przez DTU

1. Uruchamiamy aplikację "S-Miles Installer". Klikamy na ikonę: 2 (widok okna aplikacji poniżej):

Insta	Ilacje(2913) Q	Ð
instalacii			
rinstatacji		Typ instalacji	
A			
Moc maksym	ialna		
	A Moc maksym	A Moc maksymalna	A. Moc maksymalna

 0	Je.	8	
111	0	<	

2. Klikamy na ikonę 📀 "Konfiguracja sieci":

09:44 🖻 📥	EiO	হ্য,∥ 81%∎
Ge	nerowanie energ	й
	N	loc maksymalna
Brak danych	Ener	gia w tym miesiącu
	En	ergia od początku
Normalny:	Ca	Hkowita redukcja
Alarm: Niezakończony:	Neut	ralizacja emisji CO2
	Narzędzia	
Alarm	Zest. narzędzi mikroinw.	(interview) Konfiguracja sieci
	0	8
111	0	<



3. W przypadku gdy telefon nie jest podłączony do sieci WIFI DTU, wyświetli się komunikat:



Gdy połączenie zostało już nawiązane wcześniej proszę przejść do punktu 6. Jeżeli nie zostało nawiązane wcześniej to klikamy w przycisk "Potwierdź".

4. Łączymy się z siecią, którą rozsyła DTU:





5. Następnie wybieramy jedną z opcji "Połącz tylko tym razem" lub "Łącz zawsze" w zależności od preferencji:



Po podłączeniu telefonu do sieci DTU cofamy się do aplikacji, i ponownie klikamy w "Konfiguracja sieci"

6. Następnie klikamy w przycisk "Zmień konfigurację":





 Jeżeli chcemy zabezpieczyć hasłem dostęp do sieci rozsyłanej przez DTU, klikamy w ikonę w prawym górnym rogu okna aplikacji (wygląd ikony może się różnić w zależności od wersji aplikacji, natomiast lokalizacja jej pozostaje taka sama):

09:43 ଅ 🔺 ବ୍ଲା 81%∎ < Konfiguracja sieci 🛜
Ethernet (WI-Fi
Wybierz sieć Wi-Fi i wprowadź hasło.
Wi-FI SOLTEC-GUEST ~ Hasio
Wyślij do DTU
III O <

Jeżeli połączenie DTU z lokalną siecią WIFI nie jest skonfigurowane możemy zrobić to w tym miejscu. Należy wybrać dostępną sieć WIFI, wprowadzić hasło i kliknąć "wyślij do DTU".

8. Klikamy w suwak:

09:44 🖪			হ্ন 🔊 🗐 🕅 🛱	
<	DTU AP U	stawianie hasła	1	
DTU AP Us	tawianie hasła			
	Wyś	lij do DTU		



9. W oba pola tekstowe wprowadzamy identyczne hasło i klikamy "Wyślij do DTU". Jest to hasło, które zabezpiecza dostęp do sieci, którą rozsyła DTU.

09:44 🖻 📥	DTU AP Ustaw	ন্ন ।। 8 vianie hasła	1%
DTU AP Ustawi	anie hasła	1	•
* Nowe hasło		Wprowadź	፞፞፞፞፝
* Potwierdź no	we hasło	Wprowadź	7
Hasło musi sklad znaki specjalne.	lać się z 8 – 16 zn	aków, w tym litery, cyfry l	lub
	Wyślij do	o DTU	
111	0	<	

Po wykonaniu tych czynności osoby niepowołanie, nieznające hasła nie będą miały dostępu do DTU.